

Controllore di accesso con password



Manuale utente.

Prima di installare il prodotto leggere I seguenti passi:

1. Introduzione:

1. Questo modello di dispositivo di controllo accesso può funzionare solo con carta, solo con password o carta + password.

Usa un chip industriale, quindi alta affidabilità, stabilità e ricco di funzioni.

E' ottimo per essere usato in ufficio, azienda, fabbrica, casa, quartieri residenziali, apparecchiature di controllo meccanico ed elettrico e così via.

2. Funzioni:

1, Memorizzazione di 2000 password

4, Genera segnale di controllo per svariati dispositivi (porta, allarme, ecc) uscita controllo diretto (NO / NC)

3.Caratteristiche tecniche

NO	Funzione	Specifiche
1	Alimentazione	DC: Voltaggio $12 \pm 10\%$; corrente $< 0.1A$
2	Uscita di comando	Massima corrente: 2A
3	Temperatura ambiente	-10°C—70°C
4	Umidità	20%—90%
5	Memoria	2000 utenti
6	Distanza lettura scheda	5—15cm
7	Tipo di carta RFID	Prossimità

4.Indicazioni di stato

Descrizione	LED ROSSO	LED VERDE	ALLARME
Modalità normale	ON		
Modalità programmazione		Lampeggiante	
Durante la programmazione		ON	
Modalità con sola password	Lampeggiante insieme alla tastiera		
Pessione tasto			Di (breve)
Configurazione corretta			Di Di (breve)
Configurazione errata			Di (lungo)
Inserimento non valido			Di (lungo)
Allarme			Di Di Di Continuo

5.Guida alla programmazione

(1)Come entrare nella programmazione:

Press # # # # e i 2 LED rossi si spengono e si accendono di colore verde. Quindi inserire la password amministratore seguita da #,di fabbrica la password installatore è settata come 123456#, Se l'operazione ha avuto successo i 2 leds iniziano a lampeggiare velocemente di colore verde.

(2)Come cambiare la password amministratore.

Entrare nella programmazione con la fase descritta al punto 1 e premere 0 + “nuova password” + # + “nuova password” + # (la nuova password deve essere di 6 cifre).

Premere * per uscire dalla fase do programmazione

FingerKEY

(3) Come impostare la modalità di accesso:

Entrare nella programmazione con la fase descritta al punto 1 e:

Premere 40 # Modalità di accesso con Carta oppure Password (Valore predefinito di fabbrica)

Premere 41 # Modalità di accesso con Carta e Password

Premere 42 # Modalità di accesso con Password

Premere * per uscire dalla fase di programmazione

(4) Come aggiungere la singola scheda con assegnazione automatica del numero di carta:

Premere il tasto 1, passare la carta e premere #.

Il controller assegna ad ogni carta registrata un numero e la password (password di default è 888888). La password viene impostata solo se si è in modalità carta + password.

Si può cambiare la password successivamente con la procedura “cambio password”.

(5) Come aggiungere la singola scheda decidendo il numero della carta .

Premere 2 (numero della carta magnetica , vale solo per la carta registrata solo + #

Se il numero di carta è già registrato, un beep (lungo) ci avvisa, ma è possibile passare un'altra carta per codificarla.

(6) Come eliminare una singola scheda:

Premere 30 per cancellare la scheda , quindi passare la scheda da cancellare e * per uscire.

(7) Come eliminare una scheda solo col codice scheda.

premere 31 + numero di scheda + # # e questa carta viene eliminata

(8) Cancellazione di tutte le schede.

Premere 32 9999 # per cancellare tutte le carte registrate

(9) Come impostare la durata di aperture del relè non appena si inserisce la password:

Entrare nella programmazione con la fase descritta al punto 1 e:

Premere 5 e inserire il valore della durata in secondi del tempo di aperture , ad esempio 03 seguito da # significa che il tempo di apertura + 3 secondi

Se si imposta il valore a 99 secondi che è il massimo il relè cambia funzionamento e cambia semplicemente stato ogni volta che si esegue l'accesso.

Premere * per uscire dalla fase di programmazione

(10) Come settare la password di accesso(la password di accesso come valore predefinito di fabbrica è lasciata vuota, quindi bisogna settarla se la si vuole usare)

Premere 6 “Inserire la nuova password” # “Inserire la nuova password” seguita da # .

Fare attenzione che la password deve essere di 6 cifre.

Premere 6 # # per disattivare la password.

(11) Come cambiare la password della carta (si applica se si è impostata la modalità carta + password)

FingerKEY

Premere * (LED verde acceso) + passare la carta + (vecchia password) (Rosso e LED verde lampeggiano) + (nuova password) # (nuova password) #

Se il LED verde si spegne e fa un doppio beep veloce significa che l'operazione è andata a buon fine.

Se si sente un beep (lungo), significa che non è andata a buon fine la procedura.

(12) Come resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica: togliere l'alimentazione, commutare il jumper sul retro del dispositivo nella posizione on e ridare alimentazione. Non appena il dispositivo emette due beep l'operazione è andata a buon fine. Quindi ritogliere l'alimentazione rimettere il jumper nella posizione off e ridare alimentazione.

In questo modo verranno resettate sia la password amministratore che le impostazioni del dispositivo. Non verranno invece cancellate né le schede rfid che le password utente.

6. Esempi di operazioni tipiche :

(1) Come cambiare la password amministratore in 456789 partendo dalle impostazioni di fabbrica:

Premere # # # # 123456 # (I led verdi lampeggiano)

Premere 0 + 456789 # 456789 #

Premere * (Per uscire dalla programmazione), ora la tua password amministratore è 456789

(2) Come settare una password di accesso , ad esempio 258369

Per entrare nella programmazione: Premere # # # # 123456 # (I led Verdi lampeggiano)

Premere 6 + 258369 # 258369 #

Premere * (per uscire dalla fase di programmazione)

7. Connessioni cablate:

FingerKEY

J5 Uscita principale

Rosso	+ (9-12V)	
Nero	Negativo	
Verde	NC	Contatto pulito di uscita
Bianco	COM	
Blu	NO	
Giallo	OPEN	Pulsante di uscita, non appena viene connesso con il grigio genera un impulso di apertura come se viene inserita la password di accesso
Grigio	Negativo	

J6 Collegamenti per lettore esterno

Red	+ (9-12V)
Black	GND
Green	D0
White	D1
Blue	Controllo luce e voce

J2 Campanello

Purple	Non appena viene premuto il pulsante con l'icona del campanello sulla tastiera questi 2 contatti vengono chiusi, quindi è un comando NO
Purple	

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)